



AGENTS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION

Fabricants	DIVERSEY	ANIOS2	DURR DENTAL	ECOLAB	ECOLAB2	AC Marca	SCHULKE & MAYR GmbH	SCHULKE & MAYR GmbH3		
produits nettoyants / gamme Griffine	Divosan ETHA Plus	ANIOS Surfanios Premium	Dürr FD 366	Klercide Sporicial Active Chloride	Incidin Oxywipe	Sanytol Multi-usages 94% origine végétale	Antifect Extra	Microzid sensitive wipes	eau savonneuse	Alcool 50°
ABAKA	✓	X	✓	X	X	●	✓	✓	✓	✓
BOEING 2000	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMETE	X	X	X	X	X	X	✓	X	✓	X
DIABOLO CHICK	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
DIABOLO CLUB	X	✓	X	●	X	✓	●	✓	✓	✓
ELFORM / DENFORM	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
ESPRIT	✓	X	✓	X	X	●	✓	✓	✓	✓
ESPRIT DOTTY	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
ESPRIT DREAM	✓	X	✓	X	X	●	✓	✓	✓	✓
FLANEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GINKGO	X	X	●	✓	X	X	X	X	✓	✓
GLOBE	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KALYTERA	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓
MEDISTAT	X	X	●	●	●	X	X	X	✓	X
MUNDIAL	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
NEPTUNE	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
PONANT	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
URBAN	✓	X	●	X	●	X	✓	●	✓	✓

Le tableau ci-dessus indique les nettoyeurs/désinfectants recommandés, utilisables sous conditions ou non recommandés pour l'entretien des tissus enduits Griffine.

Recommandations	✓	Recommandés pour l'entretien des tissus enduits Griffine dans les conditions indiquées par le fournisseur.
	●	Utilisables sous condition: ne doivent pas rester en contact prolongé avec nos revêtements, doivent être impérativement rincés à l'eau après application.
	X	Non recommandés pour l'entretien des tissus enduits Griffine.
Protocole de test	Le produit est appliqué dans les concentrations les plus hautes indiquées par le fournisseur. Fréquence : Toute les 30 minutes à raison de 10 fois par jours pendant 30 jours consécutifs. Un rinçage à l'eau est effectué à chaque fin de journée	
Notes	Griffine ne peut être tenu responsable des changements de formulation des produits Nettoyeurs/Désinfectants à l'initiative des fabricants.	